

错误信息	具体描述	解决方法
9601	在缝纫过程中，踏板已向后退了	要终止需将踏板再踩一次之后，送料夹位于后位
9602	梭芯空（底线用完）	更换一满梭芯
9603	断线	重新穿线
9604	监测面料的电眼（S4）无动作	调节电眼
9700	折边器不在最高位	调节折边器（机械故障，检查开关S8）
9701	折边器不在最低位	调节折边器（机械故障，检查开关S8）
9710	限位开关与面料夹接触	检查送料和限位开关
9720	电眼扫描袋盖时出错	检查反光膜；调节电眼
9721	袋盖被定位到前标准定位点之前	正确定位袋盖
9722	袋盖超出最大缝纫区域	检查袋盖大小；正确定位袋盖
9723	袋盖前端有毛边	将袋盖边缘修干净；检查反光膜
9726	袋盖太大或反光膜太脏或失效	袋盖大小和反光膜
9730	起缝位的角刀不动作	调节L1（调节角刀距离）或调节当前缝线定位点
9001	角刀架被摆出	角刀架摆进去
	在缝纫过程中，折边器移开。向后踩踏板；之后输	
9002	折边器摆旋出	折边器摆进去
	在缝纫过程中，折边器移开。向后踩踏板；之后输送夹移动到后面；开始缝纫	检查/调节折边器紧固件
9003	缝纫开始前机针位置错	转动手轮使之位于高位
ref	开机后需要进行初始位运作	向后踩踏板
当前缝线长度闪烁	起缝位的角刀不动作	调节L1（调节角刀距离）或调节当前缝线定位点